



Erläuterung der Displayanzeigen - 202S

In Abhängigkeit der Betriebsart und Programmierung erscheinen auf dem Display folgende Anzeigen:

Alternierende Anzeige im Normalbetrieb, wenn kein Stichtag programmiert ist:

Anzeigedauer	Beispiel	Funktio	n
6 sek.	02579	02579	aktuelle Anzeige- einheiten/Verbrauch
4 sek.	<u>k 060-2</u>	060 2	= Bewertungsstufe k = Messsystem
2 sek.	F-5	F6	Nur bei einem Fehler = Fehler mit Fehlernr.



Alternierende Anzeige im Normalbetrieb, wenn ein Stichtag programmiert ist:

Anzeigedauer	Beispiel	Funktion		
4 sek.	02579	aktuelle	Anzeigeeinheiten/Verbrauch	
6 sek.		Altwert (Vorjahreswert)		
4 sek.	27 1.09	271 09	= Checkzahl = Stichtag (1. Sept.)	
4 sek.	_k 060-2	060 2	= Bewertungsstufe k = Messsystem	
2 sek.	F-5	F 6	Nur bei einem Fehler = Fehler mit Fehlernr.	

Sonderfälle

Anzeigedauer	Beispiel	Funktio	n	Fehlermeldungen Sollten Sie auf Ihrem Display Fehler-
	-5-	- S -	= Datenschnittstelle aktiv	meldungen haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Hausver- waltung / Ihren Vermieter bzw. an
			= Indikator elektronischer Kontakt geöffnet	Ihre Thermomess Service-Stelle.
	M	M	= Schlafmodus	