

Displayanzeigen der Heizkostenverteiler-Serie Sontex 555/556 und 565/566 bzw. 868

Die Heizkostenverteiler der Serie Sontex speichern bis zu 50 Informationen, die alle über das Display angezeigt werden können. Aus Übersichtlichkeitsgründen werden bei den in Ihrer Nutzereinheit verbauten Geräten aber nur wenige Funktionen angezeigt.

Bei der Auslesung über die optische Schnittstelle sowie über Funk werden immer sämtliche Menüwerte ausgelesen und übertragen. Im Folgenden sehen Sie verschiedene Displayanzeigen aufgelistet, die je nach Programmierung angezeigt werden:



Serie Sontex 555/ 565 (nicht funkende Version) sowie Sontex 556/ 566/ 868 (Funk)

u 123456

Verbrauchswert: Bei den Heizkostenverteilern mit der Einheitsskala erscheint auf der linken Seite der Index u für unit. Dieser zählt wie bei einem Wasserzähler immer weiter, auch über einen möglichen Stichtagswert hinaus. Der Wert wird *nicht* jährlich zurück auf 0 gesetzt. Die angezeigten Werte sind immer die Anzeigeeinheiten - nicht die Verbrauchseinheiten!

u d 092235

Stichtagswert: Mit dem Index ud wird der Verbrauchswert, der am Stichtag um Mitternacht abgespeichert worden ist, angezeigt. Wenn bei einem Neugerät der Stichtag noch nicht erreicht ist, wird 000000 angezeigt..

Bei der aktuellen Gerätegeneration 565/566/868 heißt dieser Stichtagswert nicht mehr ud, sondern sd, wie auch das Stichtagsdatum, zu unterscheiden ist das dann über die angezeigten Daten!

Sd 30.06.--

Stichtag: Es besteht die Möglichkeit der Programmierung eines jährlichen Stichtages, an dem der bis dahin aufgelaufene kumulierte Verbrauchswert sowie die maximale Heizkörpertemperatur abgelegt werden. Mit dem Index Sd wird der programmierte jährliche Stichtag angezeigt.

Hinweise für alle Heizkostenverteiler der Serie Thermomess Sontex



Schlafmodus: Zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr morgens ist das Display der Heizkostenverteiler ausgeschaltet. Die Geräte zählen im Hintergrund jedoch ganz normal weiter.

Zählmodus: Die Anzeigeeinheiten zählen kontinuierlich wie bei einem Wasserzähler weiter, d.h. die jährlichen Verbrauchseinheiten werden aufgrund der Differenz der Anzeigeeinheit des aktuellen Jahres minus des Werts der Anzeigeeinheit des Vorjahres und der Multiplikation des Ergebnisses mit dem Faktor ermittelt.

Err 012

Fehlermeldung: Wenn eine Fehlermeldung anliegt, erscheint auf der ersten Anzeigesequenz err mit der entsprechenden Fehlermeldung. Wenn Sie so eine Meldung sehen, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Vermieter bzw. Verwalter auf. Das könnte möglicherweise den Zeitraum von Schätzungen minimieren.